

eztok

Automatisches Entblistergerät für Durchdrückpackungen



SCHNELLE UND BENUTZERFREUNDLICHE ENDBLISTERUNG VON DURCHDRÜCKPACKUNGEN

Mit der einfachen Hebelsteuerung lässt sich der Abstand zwischen Kapseln/Tabletten auf einer Durchdrückpackung problemlos für eine Charge anpassen. Darüber hinaus können 7 Reihen eines Medikaments gleichzeitig entblisteriert werden, wodurch sich der Vorgang beschleunigt.



MIT VERSCHIEDENEN DURCHDRÜCKPACKUNGSTYPEN KOMPATIBEL

Die Technologie der Rollenkomprimierung minimiert Schäden am Medikament. Unterstützt die einfache und bequeme Entblisterung verschiedener Durchdrückpackungstypen, wie z. B. für Tabletten, Kapseln und Weichkapseln.

※ Für einige Durchdrückpackungen können aufgrund der Größe, Verpackungsanordnung oder Weichheit der Tabletten Einschränkungen gelten.



HYGIENISCHES MEDIKAMENTENMANAGEMENT

Entblisterte Tabletten landen direkt und ohne manuelles Eingreifen des Bedieners im Sammelbehälter. Ein doppellagiger Filterbehälter trennt effektiv bei der Entblisterung anfallende Pulver- und Aluteilchen von den Tabletten und sorgt so für einen sauberen und hygienischen Arbeitsablauf.

Model Name	JV-DB30
Maße (B*T*H)	485*205*285mm
Gewicht	Ca 15kg
Stromverbrauch	17W
Stromversorgung	110 ~ 240V, 50/60Hz
Betriebstemperatur/ Feuchtigkeit	0~40°C, 10~80%

※ Produktänderungen und Spezifikationen unterliegen den Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung und werden ohne vorherige Bekanntmachung geändert.

※ Alle hier enthaltenen Informationen dürfen ohne die ausdrückliche Zustimmung von JVM weder dupliziert, kopiert, geändert oder angegeben werden.



JVM Europe GmbH

Prinzenallee 7, 40549 Düsseldorf | Germany | T: +49 (0) 211 38 78 91 76

F: +49 (0) 211 52 39 1200 | info@myjvm.eu

www.myjvm.eu